



«Redber» ST-867

«Redber» ST-858

«Redber» ST-936 orange

«Redber» ST-936 gray

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ТОСТЕР должен находиться на устойчивой горизонтальной неметаллической поверхности. Допускается устанавливать ТОСТЕР на дополнительную защитную прокладку, если поверхность из дерева, либо другого влагонезащищенного материала.
- Не оставляйте без присмотра работающий ТОСТЕР. Установите ТОСТЕР в недоступное для детей место. Кабель шнура питания при этом не должен свисать вниз. При использовании ТОСТЕРА детьми необходим непосредственный контроль взрослых. Не позволяйте детям играть с любыми электрическими приборами, в том числе и с ТОСТЕРОМ, во избежание опасности поражения электрическим током или получения ожогов.
- НЕ использовать вне помещений.
- Шнур питания и ТОСТЕР не должны подвергаться воздействию горячих и острых поверхностей, прямых солнечных лучей, жары. Не используйте ТОСТЕР вне жилых помещений.
- В случае износа или выхода из строя шнура питания с вилкой, его необходимо заменить абсолютно идентичным только в специализированной сервисной службе. Список сервисных центров прилагается.
- Не погружайте ТОСТЕР и (или) шнур питания в воду либо другую жидкость, не позволяйте контактировать ТОСТЕРУ и (или) шннуру питания с водой или другими жидкостями. Не включайте и не выключайте прибор влажными или мокрыми руками.
- Никогда не извлекайте продукты из ТОСТЕРА острыми предметами, это может повредить нагревательный элемент.
- В случае падения или повреждения ТОСТЕРА и (или) шнура питания не пользуйтесь ими без проверки специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.
- Регулярно осматривайте ТОСТЕР и шнур питания на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений ТОСТЕРОМ пользоваться запрещено.
- Во избежание короткого замыкания и возгорания не помещайте в ТОСТЕР слишком толстые тосты и не заворачивайте их в фольгу.
- Не ремонтируйте Ваш ТОСТЕР самостоятельно. Обратитесь в ближайший сервисный центр.

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием ТОСТЕРА внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

## ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

1. Электрические тостеры «Redber» (далее ТОСТЕРЫ) предназначены для поджаривания плоских кусков хлеба. При использовании ТОСТЕРОВ в других целях (в том числе коммерческих, промышленных и т.п.) гарантия на них не распространяется.

2. При покупке ТОСТЕРА продавец в присутствии покупателя должен проверить комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность ТОСТЕРА путем его пробного пуска, указать в настоящем руководстве дату продажи, заверить штампом магазина и своей подписью.


3. Перед использованием прибора внимательно прочтите это руководство, чтобы избежать повреждений ТОСТЕРА и несчастных случаев в результате его неправильного использования. Если Вы передаете ТОСТЕР во временное пользование, не забудьте также ознакомить временного владельца с данной инструкцией.

4. ТОСТЕР, приобретенный в холодный период времени, во избежание его выхода из строя, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тостер	1 шт.
Выдвижной поддон для крошек	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.

## ОПИСАНИЕ\*



1. Корпус тостера
2. Отверстия для тостов
3. Рычаг для загрузки тостов
4. Регулятор обжаривания
5. Кнопка "Стоп"
6. Кнопка "Подогрев"
7. Кнопка "Размораживание"
8. Выдвижной поддон для крошек

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на ТОСТЕРЕ. Неправильное подключение ТОСТЕРА может привести к его полному отказу. На такие ТОСТЕРЫ гарантия не распространяется.
- Для включения ТОСТЕРА штепсельная розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа с заземляющим проводом (силы тока 10 А).
- Если Вы не пользуетесь ТОСТЕРОМ, хотите ее почистить либо обнаружили любую неисправность, выньте шнур питания из штепсельной розетки. Тянуть нужно за штекер (вилку) и ни в коем случае не за кабель.



Во время работы ни в коем случае ничем не накрывайте ТОСТЕР

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым использованием необходимо включить ТОСТЕР ничего не загружая в него. Повторите процедуру 2-3 раза. При первом включении может появиться небольшое количество дыма и специфический запах. Это не является признаком неисправности.

## Для безопасной эксплуатации прибора:

- Установите ТОСТЕР на твердую ровную неметаллическую поверхность;
- Возьмите вилку шнура питания и установите ее в розетку;
- Установите регулятор обжаривания «4» в нужное положение, учитывая, что:

- 1-минимальный уровень поджаренности;  
7-максимальный уровень поджаренности)

■ Поместите ломтики хлеба в отверстия для тостов «2» и опустите рычаг для загрузки тостов «3» вниз;

■ По окончании поджаривания ТОСТЕР автоматически отключится и поднимется.

## Кнопка «Размораживание»:

Если необходимо поджарить замороженный хлеб поместите ломтики хлеба в отверстия для тостов «2» и опустите рычаг для загрузки тостов «3» вниз. Нажмите кнопку «Размораживание» «7» на панели. После разморозки ТОСТЕР автоматически перейдет режим поджаривания.

## Кнопка «Подогрев»:

Если необходимо подогреть остывшие тосты, не пережаривая их, поместите ломтики хлеба в отверстия для тостов «2» и опустите рычаг для загрузки тостов «3» вниз. Нажмите кнопку «Подогрев» «6» на панели.

## Кнопка «Стоп»:

Кнопка «Стоп» «5» позволяет прервать обжаривание в любой момент.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой ТОСТЕРА убедитесь в том, что он отключен от электрической сети.
- Дайте ТОСТЕРУ полностью остыть.
- Для чистки ТОСТЕРА запрещается использовать абразивные и порошковые материалы и сильные растворители.
- Запрещается погружать ТОСТЕР в воду, дабы избежать поражения электрическим током и выхода ТОСТЕРА из строя.
- Очистите поддон от крошек.
- Для поддержания внешнего вида КОФЕВАРКИ используйте тампон из мягкой ткани, смоченный в теплой воде.

## ХРАНЕНИЕ

- Отключите ТОСТЕР и дайте ему полностью остыть.
- Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус.
- Храните прибор в прохладном сухом месте.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Параметры	Redber ST-867	Redber ST-858	Redber ST-936 orange	Redber ST-936 gray
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220/50			
Класс защиты от поражения электрическим током	II			
Потребляемая мощность, Вт	780	780	780	780
Масса (нетто) не более, кг	1,2	1,5	1,3	1,3
Габаритные размеры в упаковке, мм	280 175 196	305 175 200	310 195 193	310 195 193

\* Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных технических изменений, не отраженных в данном руководстве

ОАО Торговый дом  
«Воткинский завод»  
427430, Удмуртская Республика  
г. Воткинск, ул. Кирова, 2  
тел. (34145) 6-59-63

ТАЛОН № 1  
на гарантинное обслуживание  
Тостер «Redber»  
модели \_\_\_\_\_

Дата изготовления

Продан магазином \_\_\_\_\_

наименование и №

магазина и его адрес

Дата продажи

Выполнены работы

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество

Владелец \_\_\_\_\_

подпись

наименование предприятия, выполнившего

ремонт и его адрес

М.П. Дата ремонта

должность, подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт

ОАО Торговый дом  
«Воткинский завод»  
427430, Удмуртская Республика  
г. Воткинск, ул. Кирова, 2  
тел. (34145) 6-59-63

ТАЛОН № 2  
на гарантинное обслуживание  
Тостер «Redber»  
модели \_\_\_\_\_

Дата изготовления

Продан магазином \_\_\_\_\_

наименование и №

магазина и его адрес

Дата продажи

Выполнены работы

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество

Владелец \_\_\_\_\_

подпись

наименование предприятия, выполнившего

ремонт и его адрес

М.П. Дата ремонта

должность, подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт

